



Leltec GmbH

Aufzug & Fördertechnik
D - 47546 Kalkar | Marienbaumerstrasse 5

Ihr kompetenter Partner am Niederrhein...

Telefon: +49(0)2824 – 962340 Telefax: +49(0)2824 – 962409 Internet: www.leltec.de e-Mail: info@leltec.de
Geschäftsführer: André Lensing

Qualitätsmanagement Handbuch **nach DIN EN 13015**

Version 1

01.12.2016





Leltec GmbH

Aufzug & Fördertechnik
D - 47546 Kalkar | Marienbaumerstrasse 5

Ihr kompetenter Partner am Niederrhein...

Telefon: +49(0)2824 – 962340 Telefax: +49(0)2824 – 962409 Internet: www.leltec.de e-Mail: info@leltec.de
Geschäftsführer: André Lensing

1. Anwendungsbereich

Die DIN EN 13015 gilt für die Wartung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von allen Aufzügen unabhängig vom Antriebssystem.
Fahrtreppen und Fahrsteige werden vom Anwendungsbereich ausgeschlossen.

2. Normative Verweise

Die Aktualität der geltenden Vorschriften, Regelwerke und Normen werden durch die Anmeldung bei einschlägigen Newslettern sowie durch die Teilnahme der Geschäftsführung an tätigkeitsbezogenen Informations- und Schulungsveranstaltungen sichergestellt.

3. Definitionen

Es gelten die Definitionen gemäß der DIN EN 13015 sowie anderer anwendbarer Vorschriften, Regelwerke und Normen

4. Erstellung von Instandhaltungsanweisen

4.1 Allgemeines

Alle relevanten Informationen für den Betreiber werden im Wartungsvertrag gegeben.

Die Einhaltung des Arbeitsschutzes gemäß ArbSchG und den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben wird garantiert. Unterweisungen zum Arbeitsschutz finden in regelmäßigen Abständen statt.

4.2 Zu berücksichtigende Elemente bei der Instandhaltungsanweisung

Alle Instandhaltungsanweisungen werden anlagenspezifisch erstellt und dem Instandhaltungspersonal zur Verfügung gestellt.

Das Instandhaltungspersonal wird in regelmäßigen Abständen bedarfsgerecht geschult.



Leltec GmbH

Aufzug & Fördertechnik
D - 47546 Kalkar | Marienbaumerstrasse 5

Ihr kompetenter Partner am Niederrhein...

Telefon: +49(0)2824 – 962340 Telefax: +49(0)2824 – 962409 Internet: www.leltec.de e-Mail: info@leltec.de
Geschäftsführer: André Lensing

4.3 Informationen, die in Instandhaltungsanweisungen enthalten sein müssen

Alle relevanten Informationen werden vor Abschluss des Wartungsvertrages eingeholt und überprüft. Die Informationen werden für das Instandhaltungspersonal in die Instandhaltungsanweisungen eingearbeitet.

5. Risikobeurteilung

Die Risikobeurteilung beinhaltet die Kombination aus allgemeinen Arbeitsanweisungen bezüglich der verschiedenen Arbeitsschritte bei der Wartung, Instandhaltung und Modernisierung von Aufzugsanlagen sowie der anlagenspezifischen Gefährdungsbeurteilung.

6. Personenbefreiung

Die Personenbefreiung wird über eine zertifizierte Notrufzentrale sichergestellt und von da aus an einen Personenbefreiungsdienst weitergeleitet.

7. Schilder, Kennzeichnung, Piktogramme, schriftliche Warnhinweise

Das Instandhaltungspersonal ist mit allen für die Arbeiten notwendigen Schildern ausgestattet.

Hinweise für besondere Gefährdungen sind an den jeweiligen Anlagen hinterlegt. An allen Anlagen sind Hinweisschilder über die Wartungsfirma an den Hauptzugangsstellen angebracht.

8. Gestaltung des Instandhaltungshandbuches

Das Instandhaltungshandbuch wird entsprechend den Vorgaben dieser Norm für jede Anlage erstellt.

Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei der Leltec GmbH